

Bauherr	Inobag AG Hurtwegstrasse 124 8608 Pfäfers SZ	Telefon e-Mail	044 / 639 90 80 044 / 639 90 81
Generalkoordinator	Goyo AG Hurtwegstrasse 124 8608 Pfäfers SZ	Telefon e-Mail	041 / 761 66 50 041 / 761 66 51 info@goyo.ch
Generalplaner	Universo A+E Ltd Obermuellerstrasse 6 6340 Basel ZS	Telefon e-Mail	041 / 760 61 86
Architekt	Martin Zuger AG dipl. Architekt FH/ISA Seestrasse 73 8173 St. Gallen	Telefon e-Mail	043 / 497 10 00 043 / 497 10 01 info@martin-zuger.ch
Bauleitung	WG Immobilien AG Tosswaldstrasse 108 8623 Weisken	Telefon e-Mail	044 / 639 90 80 044 / 639 90 81 info@wgimmo.ch
Baugenieur	Heiniger + Partner AG Hofstrasse 86a 8600 Weisken	Telefon e-Mail	044 934 43 11 044 932 34 77 e-mail@heini.ch
S-H.K-Planer	Eberhard + Schneider AG BBS, Jona Kreuzstrasse 100 8600 Weisken	Telefon e-Mail	055 220 51 20 055 220 51 21 e-mail@eb-sch.ch
Elektroplaner	Milner GmbH Ingenieuramt für Elektroplanung Tallstrasse 33 8608 Pfäfers	Telefon e-Mail	055 410 38 00 055 410 38 02 info@milner-gmbh.ch

Revisionen

07.10.2014	Flachdachausstieg in Treppenhaus
01.12.2014	Vormauerung von der Tragschale abgekoppelt, Treppenhause Fenster vermass.
12.01.2015	Fenster in Treppenhaus angepasst.
22.01.2015	Geländer auf der Terrasse angepasst.
17.02.2015	Notüberlauf auf Terrasse eingezeichnet.
06.07.2015	Vermassung Ablauf Rinnen

Legenden

	Beton / Sichtbeton		Leichtbauwand
	Beton Erdbebensteifigkeit		Kunststein, Betonwerkstein
	Balken tragend		Wärmedämmung
	Carino Schotterstein		Holz / Holzwerkstoff
	Kalksandstein		

Abkürzungen

OK / K	Ausserkant / Innerkant	r. BR / l. BR	rohe Brüstung / fertig Brüstung
OK / UK	Oberkant / Unterkant	r. ST / l. ST	roher Sturz / fertig Sturz
OK / FB	Oberkant fertig Boden	RAF / Rol	Verbundrollen / Rolladen
OK / RB	Oberkant roher Boden	K / M	Kurbel / Motor
UK / KD	Unterkant rohe Decke	F	Festverglasung
B / W / D	Boden / Wand / Decke	P	Flügel verschraubt als Putzöffnung
BFB	Beton-Fensterbank	D	Dreh-Öffnung
MFB	Metall-Fensterbank	DK	Dreh-Kipp-Öffnung

Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu prüfen und am Bau zu nehmen!
Türschwellen bestehen sich als fertig hobelen Boden resp. Schwelle bis UK rohen Sturz. Fensterhöhen verstehen sich von OK fertig Fensterbank bis UK fertig Sturz.
Sämtliche Auspassungen sind gemäss Ingenieur-Auspassungsplänen auszuführen.
Anheiligen und Bekundungsbänder sind gemäss Ingenieur-Schaltungsplänen auszuführen.
Anheiligen bei Boden-Wand sowie Wand-Wand unter Terrain müssen mit Corniflex sauber abgeklebt werden.
MB und KN wetche auf nicht unterkanten Bodenputz, sehen, müssen im Übergang Boden-Wand und in der 1. Lagerlage mit Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit getrennt werden.
Wärmed. zwischen Trenn. wetche auf nicht unterkanten Bodenputz, sehen, müssen im Übergang Boden-Dämmung mit Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden.

[martinzüger] Architekturbüro

1208

